



## ⚠ フレキシブルコンテナ商品の取り扱い上の注意点

吊り上げ  
吊りおろし



- 吊りベルトは正しくフックに掛けて下さい。
- 吊りベルトは正しく掛け、片吊りや横引きはしないようにして下さい。
- 吊り上げたフレキシブルコンテナの下に人が入らないようにして下さい。

散布及び  
保管



- 地面から開口部を離して散布(排出)して下さい。
- 保管する際は、雨水や地面からの吸水をさけ、高上げてシートで養生して下さい。

## 住友大阪セメント株式会社

本社/セメント営業管理部  
〒102-8465 東京都千代田区六番町6番地28  
TEL.03-5211-4917 FAX.03-3221-4762

札幌支店  
〒060-0003 札幌市中央区北三条西2丁目(札幌HSビル10F)  
TEL.011-241-3901 FAX.011-221-1017

東北支店  
〒980-6003 仙台市青葉区中央4-6-1(SS30 3F)  
TEL.022-225-5251 FAX.022-266-2516

東京支店  
〒102-8465 東京都千代田区六番町6番地28  
TEL.03-5211-4821 FAX.03-3221-5925

北陸支店  
〒920-0849 金沢市堀川新町2-1(井門金沢ビル7F)  
TEL.076-223-1505 FAX.076-223-0193


名古屋支店  
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F)  
TEL.052-566-3200 FAX.052-566-3271

大阪支店  
〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館11F)  
TEL.06-6342-7701 FAX.06-6342-7706

四国支店  
〒760-0033 高松市丸の内4-4(四国通商ビル6F)  
TEL.087-851-6330 FAX.087-822-6870

広島支店  
〒732-0827 広島市南区福荷町4-1(広島福荷町NKビル7F)  
TEL.082-577-7641 FAX.082-577-7644

福岡支店  
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-2-5(紙与博多ビル8F)  
TEL.092-441-1441 FAX.092-471-0530



\*工場・SSIによって取扱い品種は異なります。

# セメント系 汎用固化材

## 六価クロム溶出低減型

# タフロック 3E型 (TL-3E)

住友大阪セメント株式会社  
<http://www.soc.co.jp/>

